

附件 1

装配 MC13H/MC13/MC11H/MC11 国六发动机的整车用发动机油及更换周期推荐表（2022 年第 1 版）

总成		油品名称	质量等级及粘度级别	油品油量 ¹⁾	首次更换里程或时间	更换间隔里程或时间	提示
发 动 机	MC13H	国六 柴 机 油	MC-II 10W-40 Q/ZZ 21037 (中国重汽国六发动机超级长效专用机油 10W-40)	1. 绿色手柄油标尺 42L (首次加注) 40L (不换滤芯加注量) 2. 红色手柄油标尺 36L (首次加注) 34L (不换滤芯加注量)	长途运输车 ²⁾ ： 快递快运12万公里或12个月； 轻载工况10万公里或12个月； 中载工况 8万公里或12个月； 重载工况 4万公里或12个月； 先到者为准	长途运输车 ²⁾ ： 快递快运12万公里或12个月； 轻载工况10万公里或12个月； 中载工况 8万公里或12个月； 重载工况 4万公里或12个月； 先到者为准	1. 请使用中国重汽MC国六发动机专用机油。否则，因使用机油不当而造成的发动机损坏，中国重汽只提供有偿服务。 2. 请使用符合GB19147最新标准要求国六燃油。否则，因使用非标燃油造成的发动机损坏，中国重汽只提供有偿服务。 3. 更换机油的同时必须更换机油滤芯。
	MC13				市政用车、城建工程车、自卸车： 4万公里(恶劣工况 ³⁾ 3万公里)或12个月, 先到者为准	市政用车、城建工程车、自卸车： 4万公里(恶劣工况 ³⁾ 3万公里)或12个月, 先到者为准	
	MC11H				水泥搅拌车、矿山工地车： 1000小时(工作时间)或12个月, 先到者为准	水泥搅拌车、矿山工地车： 1000小时(工作时间)或12个月, 先到者为准	
	MC11						

注：1) 表中的油品油量仅作为参考，具体以实际用量为准。

2) 对于长途运输车，当平均燃油耗小于30L/100km时，换油周期按照快递快运工况执行；当平均燃油耗小于30~40L/100km时，换油周期按照轻载工况执行；当平均燃油耗为40~50L/100km时，换油周期按中载工况执行；当平均燃油耗大于50L/100km时，换油周期按重载工况执行。

3) 恶劣工况是指车辆运行时超载严重、路况差并且粉尘大。